INNLEDNING

Denne instruksen viser menystrukturen i DRP fra programvare DRP 1.7.0 og veileder ved oppsett av skjermvisningsalternativer.

FORUTSETNINGER

DRP er tilkoblet kommunikasjonsnettverket (CAN).

Node-ID til DRP og Node-ID til enhetene som skal styres (Slave-ID) er satt, se kommentarer i menystrukturen under rubrikken <Kommunikasjon>.

INNLOGGNING

For tilgang til menystrukturen for å gjøre innstillinger kreves innlogging på DRP via tastaturet med koden [0819] (tilgangsnivå 3). Innloggingsfunksjonen åpnes ved å holde nede <Bytt skjerm>, se panelgrafikken nedenfor. Koden angis siffer for siffer med <Pil opp/ned> fulgt av <Bekreft>.

NAVIGERING I HOVEDMENYSTRUKTUREN

Etter innlogging vises hovedmenyen. Ønsket menyalternativ i hovedmenyen velges via <Pil opp/ned> fulgt av <Bekreft>. Gå tilbake i menystrukturen ved å trykke på <Bytt skjerm>.



DRP i skjermvisningsmodus "Temp/Temperaturkontroll" der brukeren kan se faktisk verdi (ärvärdet) og justere ønsket verdi (börvärdet) for romtemperaturen.

NAVIGERING I SKJERMSTRUKTUREN

DRP settes ved oppstart til å vise en eller flere skjermer/ presentasjoner. Brukere kan, uten innlogging, bytte mellom tilgjengelige skjermer ved å trykke på <Bytt skjerm>.

Eksempler på skjermbilder i DRP

Startskjerm og eventuelle tilleggsskjermer vises i DRP uten forhåndsinnlogging. Tilgjengelige skjermer bestemmes ved oppstart ved at variabelen visningsrekkefølge får en verdi ulik 0.

Eksempel 1: Skjerm "Temp/Tempkontroll"

- Viser aktuell temperatur og gir mulighet til midlertidig å stille ønsket temperatur.

Temperatur 20.9 °C	aktuell
Temperatur	Ønsket
<21.6 °C> <	Kan stilles innenfor en angitt forskyvning. >

Eksempel 2: Skjerm "Temperatur/CO2"

- Viser aktuell temperatur og aktuell karbondioksidnivå.



Eksempel 3: Skjerm "Venting"

- Gir mulighet til å aktivere venting.

Ventilasjon

<Status>

Status = <Et heltall> mellom 5 og 60 som angir antall minutter ventingsfunksjonen er aktivert eller Status = "Deaktivert"; Når tiden for venting er satt til null (0) minutter.



DRP etter innlogging.



PRESENTASJON AV VARIABLER

I rekkefølge som overskriftene presenteres i hovedmenyen til styreenheten.

Men	Visas i display	Kommentar [Defaultvärde]
y Insti	Inställningar Skärmar (Not 1)	Rubrik_1 (Huvudmeny) Aktivering av skärmar
ällningar	Temp/CO2/Vädring Temp/tempkontroll Visningsordning (Not 2) Tempkontroll Visningsordning (Not 2) Temp/koldioxid Visningsordning (Not 2) Koldioxid Visningsordning (Not 2) Vädring Visningsordning (Not 2) Tempkontroll/vädring Visningsordning (Not 2) Temp/vädring	Skärmbild [0 = Visas ej];>1 = Visas efter 1
	Difftryck	Skärmbild "Visa aktuellt flöde"
	Visningsordning (Not 2) Två DPL	Skärmbild "Visa aktuellt tryck"
	Visningsordning (Not 2) Flödesbalansering Visningsordning (Not 2)	[60]; ställbar i minuter
V	Flöde Visningsordning (Not 2) Tryck Visningsordning (Not 2) Vädring (Not 3) Max duration Tempkontroll) Max förskjutning (Not 4) Duration förskjutning (Not 5)	[2 oC]; ställbar i steg om hela grader [180]; ställbar i minuter
Men	Kommunikation	Rubrik_2 (Huvudmeny)
y Kommunikation 🛛 🕨	NOG-ICI Slav-id (Not 6) Intervall 1 start Intervall 2 start Intervall 2 start Intervall 3 start Intervall 3 start	1 - 239; Far ej sattas till 0; [24]
Meny S	Kommunikation Firmware Firmware DRP	Rubrik_3 (Huvudmeny)
iystem →	Reset (Not 7) Fabriksinst (Not 8) Logga ut (Not 9)	Omstart med utloggning Återställer till defaultvärden Avslutar huvudmeny DRP

Presentasjonen av menyen i DRP avsluttet.

NOTATER

- Notat 1: Under menyvalget "Skjermer" finnes tilgjengelige skjermer.
- Notat 2 Tildel ønsket skjermvisningsrekkefølge; hvis flere skjermer skal være tilgjengelige, nummerer disse etter ønsket visningsrekkefølge relativt til skjermen med visningsrekkefølge 1.
- Notat 3 Venting kan stilles i intervaller på 5 minutter opp til totalt 60 minutter.
- Notat 4 Verdien på parameteren <Maks forskyvning> angir innenfor hvilket intervall brukeren kan justere romtemperaturbørverdien. Stilles i trinn av hele grader. Funksjonen er bare tilgjengelig i skjerm som tillater temperaturkontroll. Merk: Sørg for at alle tilkoblede noder har samme temperaturbørverdi som utgangspunkt. Nodene bør også inngå i samme reelle verdsone.
- Notat 5 En verdi i minutter som angir etter hvilken tid den midlertidig justerte børverdien går tilbake til den opprinnelige børverdien. Merk: Hvis verdien settes til <0 minutter>, vil den justerte børverdien ikke gå tilbake. Den justerte børverdien vil gjelde til en ny justert verdi er angitt via <Pil opp/Pil ned> på DRP.
- Notat 6 Slave-ID tilsvarer Node-ID for de enkelte enhetene som er knyttet til aktuell DRP. Enheten som er angitt under <Intervall 1 start> er den enheten som gir reell verdi til DRP.
- Notat 7 Menyvalg Reset medfører omstart med utlogging; innstilte verdier beholdes.
- Notat 8 Menyvalg Fabrikkinnst. medfører utlogging samt at alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
- Notat 9 Menyvalg Logg ut medfører direkte utlogging. Angitte verdier beholdes.

