



ANSLUTNINGAR

MPS: Används inte
 K-I2C: Tillbehör
 KOND: Används ej
 TEMP: Kanaltemperaturgivare

SENSOR1 = Intern flödesgivare (GF1)
 PD-2400 = Närvarogivare, 24VAC
 A4x405 = Ventiliställdon, 24VAC (On/Off)
 APR 40405 = Ventiliställdon 0-10V NC
 RCXb = Rumsklimatsregulator (DCV-RC)
 CBF-S/-E = Styrbbox fläktluftkylare
 GTQ-D/-V = Temp och koldioxidgivare
 GO-C, XPIR = Närvarogivare, 5VDC
 CBR = Belysningsstyrningsbox
 BLE = Modul för Bluetooth®

ANSLUTNINGAR

MOTOR
 VA COLD
 VA HEAT

MOTOR: Röd, Svart, Vit, Blå, Skärm
 A4x405: Brun, Blå
 A4x405: Brun, Blå
 APR 40405: Svart, Blå, Röd

COND, TEMP, K-AOUT, BLE LINDINSIDE, CBF-S/-E

BYGLAR

Byglas för terminering
 JP3 [Närvarogivare]
 1-2: G+ [Default]
 2-3: +15V
 JP6 [DIN]
 Byglad: Pull-Up ON [+5V]
 Ej byglad: Pull-Up OFF

Gul kontakt
 Skruvkontakt Färgordning
 Skärm, Blå, Vit, Svart, Röd

