

Modbusregisterlista för DRP1.7.0

Skapad: 2019-09-17 15:08:19 +0200

Modbus RTU - RS-485 - 9600 8/N/1

Funktionskoder: 0x03,0x06,0x10

Master läser enligt: $si\text{-värde} = (\text{registervärde} - m) / k$

Master skriver enligt: $\text{registervärde} = si\text{-värde} * k + m$

OBS! Protokollbaserade adresser

N/A = Registret används inte

GMR = Generiskt Modbusregister

Adr	Beskrivning	Enhet	R/W	k	m
0	Nod-ID		R	1	0
1	Produkttyp		R	1	0
2	N/A		RW	1	0
3	N/A		RW	1	0
4	N/A		RW	1	0
5	N/A		RW	1	0
6	N/A		RW	1	0
7	N/A		RW	1	0
8	N/A		RW	1	0
9	N/A		RW	1	0
10	N/A		RW	1	0
11	N/A		RW	1	0
12	N/A		RW	1	0
13	N/A		RW	1	0
14	N/A		RW	1	0
15	N/A		RW	1	0
16	N/A		RW	1	0
17	Visningsordning för SPC-skärm		RW	1	0
18	Temperaturoffset		R	10	30000
19	Temperaturbörvärde		R	10	30000
20	Temperatur		R	10	30000
21	Maximal tillåten temperaturförskjutning		RW	1	0
22	Antal minuter av frånvaro		R	1	0
23	Temperaturförskjutningens varaktighet innan återställning		RW	1	0
24	CO2-koncentration		R	10	30000
25	Tryck		R	10	30000
26	Tryckbörvärde		R	10	30000
27	Spjällöppning		R	10	30000
28	Balans		R	10	30000
29	Balansoffset		R	10	30000
30	Flödesbörvärde		R	10	30000
31	Total tilluft		R	10	30000
32	Total frånluft		R	10	30000
33	Spjällplacering (1 => tilluft, -1 => frånluft)		R	1	30000
34	Tryckskillnad		R	10	30000
35	Tryckskillnad börvärde		R	10	30000
36	Tryckskillnad slav 2		R	10	30000
37	Tryckskillnad börvärde slav 2		R	10	30000
38	Spjällöppning slav 2		R	10	30000
39	N/A		RW	1	0
40	Tid kvar ventforcering		RW	1	0
41	N/A		RW	1	0
42	N/A		RW	1	0