

* Signal GT kopplas inte in. Aktiva tilluftsdon är utrustade med givare för rumstemperatur.

** Skilj på fas (G+/24VAC) och nolla (G0/0):
Gemensam nolla för 24VAC och signaler.

RCXb = Rumsklimatsregulator

LCXb = Labklimatsregulator

CBX = Kopplingsbox TTC, VTD

CBD = Kopplingsbox ISQ/ISQ-F/ISQ-V2/ICI

DCV-RCb = Rumsklimatsstyrning

DCV-LCb = Labklimatsstyrning

